



### Flybar Collar

- Non serrare il Flybar Collar tra il Seesaw Lever e il Control Flybar Rod. **Importante:** questo componente deve essere libero di ruotare intorno alla flybar.
- Do not tighten the Flybar Collar between Seesaw Lever and Control Flybar Rod. **Important:** this component must freely rotate around the flybar.